



Fonction principale: **Appui court pour activer le laser**

Fonction secondaire:  
**(r)allume l'appareil**



Fonction principale: **Qté 2**

Fonction secondaire:  
**Un appui long pour allumer la lampe torche interne**



Combinaison de touches: **Qté 6**  
**Appui court**



Fonction principale: **Qté 1**

Fonction secondaire: **Un appui long pour effacer la dernière quantité saisie**



Fonction principale: **Qté 3**

Fonction secondaire:  
**Un appui long pour terminer une zone**



Combinaison de touches: **Qté 12**  
**Appui court**



## Aide

Cette icône sera disponible sur certains écrans – appuyez dessus pour obtenir de l'aide si vous êtes bloqué pour obtenir des instructions.



## Langue

Changer la langue.



## Evènement

Charger un évènement d'inventaire.



## Jumelage

Jumeler ou dé-jumuler votre Laser externe.



## Comptage

Accéder à l'écran de saisie d'inventaire.



## Envoyer

Forcer l'envoi des données d'inventaires vers le serveur U Count.



## Données

Accéder à la liste des données déjà envoyées (et les renvoyer de nouveau, quand nécessaire).



## Déconnecter

Déconnecter l'appareil, quand votre inventaire est terminé.