

RGIS

COUNT



Funzione Primaria: Premi brevemente per attivare il laser/scanner

Funzione Secondaria:
Accende il Figure Laser



Funzione Primaria: Quantità 1

Funzione Secondaria: **Premi a lungo per cancellare la quantità precedentemente inserita**



Funzione Primaria: Quantità 2

Funzione Secondaria:
Premi a lungo per attivare la torcia



Funzione Primaria: Quantità 3

Funzione Secondaria:
Premi a lungo per chiudere l'area completata



Funzione Combo: Quantità 6
Breve pressione



Funzione Combo: Quantità 12
Breve pressione

RGIS

U COUNT



Ottieni Aiuto

Questa icona sarà disponibile su alcune schermate
- premi l'icona per avere aiuto se sei bloccato e ti
appariranno sullo schermo dei suggerimenti per guidarti.



Lingua

Premi questa icona per cambiare la lingua.



Ottieni Evento

Premi questa icona per caricare il tuo evento
su un dispositivo.



Connessione

Premi questa icona per connettere o disconnettere
il tuo Figure Laser dal dispositivo.



Conta Regolare

Premi questa icona per entrare nella schermata di
conta per cominciare o continuare ad inserire dati
inventariali nel tuo evento.



Invia

Premi questa icona per inviare manualmente i dati di
conta dal tuo dispositivo al server cloud di U Count.



Dati

Premi questa icona per rivedere dati
precedentemente inviati. Ciò include l'opzione di
reinvio di qualunque dato già inviato in precedenza.



Disconnetti

Seleziona questa opzione per disconnettere
il dispositivo al termine dell'evento.