

RGIS

COUNT



Función principal: **Pulsación corta para activar el láser/lector de imagen**



Función principal: **CANT. 1**

Función secundaria: **Pulsación larga para cancelar/borrar la cantidad introducida anteriormente**



Función principal: **CANT. 2**

Función secundaria:
Pulsación larga para activar la linterna



Función principal: **CANT. 3**

Función secundaria:
Pulsación larga para completar/ cerrar un área



Función Combo: **CANT. 6**
Pulsación corta



Función Combo: **CANT. 12**
Pulsación corta



Obtener Ayuda

Este icono estará disponible en determinadas pantallas: pulse el icono para obtener ayuda si está atascado y se le proporcionarán indicaciones en pantalla para guiarle para continuar.



Idioma

Pulse este icono para cambiar el idioma.



Obtener Evento

Pulse este icono para cargar su evento en el dispositivo.



Emparejar

Pulse este icono para emparejar o desemparejar tu dispositivo Figure Laser a tu dispositivo principal.



Recuento normal

Pulse este icono para entrar en la pantalla de conteo, para comenzar o continuar introduciendo datos de inventario en su evento.



Enviar

Pulse este icono para enviar manualmente los datos de recuento desde su dispositivo al servidor U Count en la nube.



Datos

Pulse este icono para revisar los datos enviados previamente. Esto incluye la opción de reenviar cualquier dato enviado previamente.



Cerrar sesión

Seleccione esta opción para cerrar la sesión de su dispositivo una vez finalizado el evento.